

CODE	DIPSWITCH ON	FUNCTIES
		Weerstand tegen beslaan
213	1,3,5,7,8	OFF (standaard)
212	3,5,7,8	ON
		Audiovisuele berichten
195	1,2,7,8	Hebreeuws
196	3,7,8	Pools
197	1,3,7,8	Catalaans
198	2,3,7,8	Galicisch
199	1,2,3,7,8	Baskisch
206	2,3,4,7,8	Deens
207	1,2,3,4,7,8	Noors
211	1,2,5,7,8	Zweeds
215	1,2,3,5,7,8	Italiaans
216	4,5,7,8	Frans
217	1,4,5,7,8	Spaans
218	2,4,5,7,8	Nederlands
219	1,2,4,5,7,8	Grieks
220	3,4,5,7,8	Engels
221	1,3,4,5,7,8	Duits
222	2,3,4,5,7,8	Portugees
202	2,4,7,8	Activeert het spraakbericht (voor waarschuwing deur open) als het RTE-contact wordt gesloten
203	1,2,4,7,8	Deactiveert het spraakbericht (voor waarschuwing deur open) als het RTE-contact wordt gesloten (standaard)
208	5,7,8	Activeert de "Wacht tot resettijd" bij deurslotbediening.
209	1,5,7,8	Deactiveert de "Wacht tot resettijd" bij deurslotbediening (de wachttijd antwoord of de gesprekstijd wordt toegepast)
210	2,5,7,8	alleen visuele berichten
214	2,3,5,7,8	OFF (standaard)
		Beheer relaissturing N.B. op de installatie mag art. 1256 niet aanwezig zijn in de modus algemene relaissturing.
227	1,2,6,7,8	Relaissturing op seriële lijn S: ingeschakeld
228	3,6,7,8	Relaissturing op seriële lijn S: uitgeschakeld (standaard)
229	1,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 2 sec.
230	2,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 4 sec.
231	1,2,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 8 sec.
		Deurslot
245	1,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 2 sec. + toon uit (standaard)
246	2,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 4 sec.
247	1,2,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 8 sec.
248	4,5,6,7,8	Bevestigingstoon deurslot: ingeschakeld
251	1,2,4,5,6,7,8	Relais C.NC.NO in parallelschakeling met SE (standaard)
252	3,4,5,6,7,8	Deurslotbediening altijd ingeschakeld (standaard)
253	1,3,4,5,6,7,8	Deurslotbediening alleen ingeschakeld voor de opgeroepen gebruiker
		Functies installatie
232	4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 60 sec. (standaard)

233	1,4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 120 sec.
234	2,4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 30 sec.
235	1,2,4,6,7,8	Gesprekstijd: 90 sec. (standaard)
236	3,4,6,7,8	Gesprekstijd: 180 sec.
237	1,3,4,6,7,8	Beeldoproep: ingeschakeld (standaard)
238	2,3,4,6,7,8	Beeldoproep: uitgeschakeld
239	1,2,3,4,6,7,8	Bevestigingstoon bij oproep gebruiker: ingeschakeld (standaard)
240	5,6,7,8	Bevestigingstoon bij oproep gebruiker: uitgeschakeld
243	1,2,5,6,7,8	Wachttijd reset: 10 sec. (standaard)
244	3,5,6,7,8	Wachttijd reset: 1 sec.
208	5,7,8	Reset na deuropening met audioverbinding: ingeschakeld (standaard)
209	1,5,7,8	Reset na deuropening met audioverbinding: uitgeschakeld
249	1,4,5,6,7,8	Oproep verzenden: enkel (standaard)
250	2,4,5,6,7,8	Oproep verzenden: drievoudig
		Modus installatie
0		Simplebus (standaard)
255	1,2,3,4,5,6,7,8	Simplebus Top (NO Art. 4681/4)
254	2,3,4,5,6,7,8	Reset default

Informatie over de installatie

- De module art. 4681/1621VC functioneert standaard als hoofddeurstation (bezetsignaal gedurende een ingestelde tijd). Om hem in te stellen als secundair deurstation (bezetsignaal actief zolang de stamleiding in gebruik is) moeten alle dipswitches van de schakelaar worden ingesteld op ON.
- Als er vanaf het deurstation een oproep wordt verzonden en in plaats van de beltoon een bezettoon te horen is, betekent dit dat er een oproep naar een ander deurstation actief is.