



Comelit-applicatie 1.2.x beschikbaar in de App Store en via Google Play





Inhoud

Inleiding	2
Smart registratie	3
Gebruik	7
Legenda	7
MENU	7
Systemen beheren	7
НОМЕ []	8
	9
Een actie uitvoeren voor een item in de lijst	9
Door de lijsten bladeren (alleen voor Android)	10
Naar de volledige schermweergave gaan	10
De afbeelding in de lijst aanpassen	11
BERICHTEN [🖄]	11
RELAIS / DEURSLOTBEDIENING [🖄 / 🗍]	12
INSTELLINGEN [🎇]	13
Instellingen oproeptonen	13
Instellingen video-opname	13
Widget	13

Geavanceerde configuraties	. 14
Een item aan de lijst toevoegen	14
Een item in de lijst wissen	15
GEBRUIKERSBEHEER [🖳]	16
Toegang tot het beheergedeelte	16
Systeemwachtwoord wijzigen	16
Gebruiker activeren/deactiveren	16
Een nieuwe gebruiker toevoegen	17
Smart registratie in-/uitschakelen.	18
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN [💥]	19
Programmering virtuele drukknoppen	19
Bitrate	19
Handmatige configuratie apparatuur	. 20
Beschikbare functies bij de monitor 6741W	. 21

Dit document mag niet gedeeltelijk of geheel gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **Comelit Group spa.**

De merken en de handelsnamen die in deze publicatie gebruikt worden behoren aan de respectievelijke eigenaars.

De **Comelit**-app wordt ondersteund door toestellen met iOS 10 (of hoger) en door de meeste Android-toestellen met Android 4.3 of hoger. Het kan echter zijn dat sommige functies niet werken, afhankelijk van het model en de versie.

Inleiding

Met de Comelit-applicatie op een smartphone of tablet is het mogelijk om:

- audio- en video-oproepen vanaf een deurstation te ontvangen
- intercomoproepen naar andere binnentoestellen uit te voeren
- films vanaf deurstations en externe camera's af te spelen (of op te nemen)
- bij een gemiste oproep videoberichten te registreren
- relais te activeren
- meerdere systemen te beheren/configureren



Met de monitor art. 6741W in building-modus, zijn sommige functies alleen beschikbaar als het display van de monitor aan staat, zie <u>"Beschikbare functies bij de monitor 6741W"</u>



Smart registratie

1. Installeer de Comelit-applicatie, maak verbinding met het eigen Wi-Fi netwerk en open de applicatie.



2. Meld u aan als u reeds in het bezit bent van een Comelit-account, of maak een nieuw account aan.

2.	\checkmark		
	LOGIN	ACCOUNT AANMAKEN	

3. Kies "Apparaat zoeken".

- Als het Comelit-apparaat al met het Wi-Fi netwerk (?) is verbonden en de applicatie wordt gevonden: selecteer in de App de naam van uw eigen toestel en ga dan verder naar punt 6;
- of (🤿 / 🕸 / 🕼) ga verder naar punt **4**.



4. Als het apparaat nog niet is verbonden met het Wi-Fi netwerk of als het netwerk niet wordt gevonden, dan wordt de configuratieprocedure van de Wi-Fi verbinding van het apparaat gestart via de Comelit-app. Bevestig de aanwezigheid van een video-deurintercom met Wi-Fi verbinding en start het Comelit-apparaat.







Wi-Fi verbinding (奈 🔿 🔿) : ga naar punt 3.

B3.



Wi-Fi van de video-deurintercom uit: ga naar het betreffende configuratiemenu door het Wi-Fi symbool te selecteren en "Wi-Fi verbinding inschakelen".





Geen verbinding:

de Wi-Fi ontvangst van de monitor is actief, controleer de condities van de router en probeer opnieuw







iOS

Maak vanuit de Wi-Fi instellingen van het iOStoestel verbinding met het Wi-Fi netwerk van het Comelit-apparaat en open de Comelit-app opnieuw. android Selecteer het Wi-Fi netwerk van het Comelitapparaat en ga verder.



Controleer of de naam van het weergegeven netwerk overeenkomt met die van het Comelit-apparaat en ga verder.



Selecteer uw eigen Wi-Fi netwerk en voer het wachtwoord in (voer bij verborgen netwerken ook het "beveiligingsniveau"en de SSID-naam van het netwerk in). Controleer voor het bevestigen of het Comelitapparaat nog steeds is ingeschakeld.



6. Kies of u zich wilt aanmelden als **nieuwe gebruiker** of als **enige gebruiker** (waardoor alle eerdere aangemelde gebruikers worden verwijderd) en volg de instructies in de video om het aanmelden te voltooien.



7. Kies of u de configuratie wilt afsluiten of een nieuw systeem wilt aanmelden.





Gebruik

Legenda

- Druk hierop om het navigatiemenu te openen
- Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm
- Druk hierop om een nieuw item toe te voegen.
- Druk hierop om de actieve procedure te annuleren/af te breken
- Druk hierop om het geselecteerde item te wijzigen.
 - Druk hierop om het geselecteerde item te verwijderen.

🔉 Si

0

Signalering systeem verbonden

- Signalering systeem bezig met verbinden
- Signalering systeem niet verbonden

MENU

Vanuit de menu-pagina heeft u toegang tot alle beschikbare functies en kunt u de systemen beheren.

企	HOME	Druk hierop om snel naar de meest gebruikte functies te gaan
0	VIDEO-DEURINTERCOM	Druk hierop om naar de lijsten en de video-deurintercomfuncties te gaan
Ŋ	BERICHTEN	Druk hierop om de opnames en berichten in het videogeheugen af te spelen
$\stackrel{\text{lim}}{\longleftrightarrow}$	RELAIS*	Druk hierop om de bedienbare relais weer te geven
\square	DEURSLOTBEDIENING*	Druk hierop om de bedienbare ingangen weer te geven
	GEBRUIKERSBEHEER	Druk hierop om naar de configuratie van de gebruikers te gaan
X	INSTELLINGEN	Druk hier voor het instellen van oproeptonen, video-opnames, widgets en geavanceerde instellingen
\square	AFMELDEN	Druk hierop om de gebruiker af te melden
,	[*] Alleen zichtbaar als aanpassing	van de liisten mogeliik is of als er ten minste één item in de liist aanwezig is.

Met de monitor art. 6741W in building-modus, zijn sommige functies alleen beschikbaar als het display van de monitor aan staat, zie "Beschikbare functies bij de monitor 6741W"

Systemen beheren

Selecteer vanuit het keuzemenu "Systemen beheren"

Als u de meldingen wilt in-/uitschakelen gebruikt u de betreffende keuzeschakelaar [A]

Als u de naam wilt wijzigen, de Wi-Fi instellingen* wilt wijzigen of de configuratie van een systeem wilt wissen: druk lang op een item in de lijst om de toetsen te activeren voor het wissen of wijzigen van een item [B]

* nodig voor het wijzigen van het wachtwoord of de naam van het eigen Wi-Fi netwerk

Als u een nieuw systeem wilt toevoegen: druk op + [C]



I



Via de home-pagina kunt u snel naar de meest gebruikte opdrachten gaan en de meldingen in het geheugen weergeven. De home-pagina kan worden aangepast vanuit de instellingen (zie "Widget").





VIDEO-DEURINTERCOM [

In de sectie video-deurintercom zijn de volgende functies beschikbaar: beeldoproep van een deurstation, intercomoproep, oproep naar portiercentrale, inschakeling van een camera.

Een actie uitvoeren voor een item in de lijst

Raak een item in de lijst aan om de gewenste actie uit te voeren (zie tabel)



Optioneel. Alleen zichtbaar als aanpassing van de lijsten mogelijk is (zie "Een item aan de lijst toevoegen")

		BESCHIKBARE FUNCTIES PER LIJST				
		0	Ê	Da	\bigcirc	
Fun	cties	Beeldoproep deurstation	Intercomoproep	Oproep naar portiercentrale	Camera inschakelen	
 antwoord druk in om een communicatie tot stand te brengen met degene die wordt gebeld 	 oproep afsluiten druk in om de oproep te beëindigen 	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
 Geurslotbediening → druk in om het slot van het deurstation van de spreker te activeren 		\checkmark				
Microfoon uitschakelen	Q microfoon inschakelen	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
video-opname starten	video-opname stoppen	\checkmark			\checkmark	
 virtuele drukknop 1/2 druk in om de geprogrammeerde actie uit te voeren (zie <u>"Programmering virtuele</u> drukknoppen") 		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	

Door de lijsten bladeren (alleen voor Android)



Naar de volledige schermweergave gaan





De afbeelding in de lijst aanpassen

- 1. Druk lang op het gewenste item om de wijzigingstoetsen te activeren.
- 2. Druk op 🧪 om naar de wijzigingspagina te gaan.
- 3. Druk op het pictogram "afbeelding", zoek de gewenste afbeelding in het geheugen van uw eigen toestel op en bewaar.



BERICHTEN [

In het berichten-gedeelte is het mogelijk de geregistreerde opnames (vanaf het deurstation en externe camera) en de berichten in het videogeheugen af te spelen en te wissen.

- 1. Ga naar de pagina Berichten/videogeheugen
- 2. Druk op de video die u wilt bekijken om het afspelen te starten.
- ▶ Druk op 📋 om een item in het videogeheugen te wissen.



RELAIS / DEURSLOTBEDIENING [\bigwedge / \bigcap]

In dit gedeelte is de lijst beschikbaar met de relais/opdrachten deurslotbediening

Raak het item aan dat u wilt activeren



Voor overige manieren voor het weergeven en aanpassen, zie:

"Naar de volledige schermweergave gaan",

"De afbeelding in de lijst aanpassen"





Instellingen oproeptonen

Vanuit de pagina Instellingen/Instellingen oproeptonen is het mogelijk de oproeptoon aan te passen voor: Externe oproepen, intercomoproepen, alarmen, groepsoproepen, meldingen.

Instellingen video-opname

Vanuit de pagina Instellingen/Instellingen video-opname is het mogelijk de opname bij een gemiste oproep in/uit te schakelen en de opnameduur te bepalen (keuze uit: 5/10/20 seconden).

Widget

Vanuit de pagina Instellingen/Widget is het mogelijk te bepalen wat zichtbaar is in de home-pagina en de volgorde van de items in te stellen.

- 1. Vink de items aan die u in de home-pagina zichtbaar wilt maken. Voor de secties Video-deurintercom, Relais en Camera moet u naar het submenu gaan om de afzonderlijke toestellen/relais te selecteren.
- 2. Sleep de items in de gewenste volgorde.

← Widget			← Widget	
Actieve widgets homepagina (ma	ix 4)		Actieve widgets homepagina (ma	ax 4)
Video-deurintercom	>≡	← Deurslotbediening en relais	Video deurintercom Deurslotbediening en relais	
Deurslotbediening en relais	2			<u> </u>
Berichten		Trapverlichting	Berichten	
Meldingen		Tuinverlichting	Meldingen	F
Beschikbare widgets			Beschikbare widgets	
Video-deurintercom			Video-deurintercom	
Datum en tijd			Datum en tijd	
Berichten			Berichten	\checkmark
Meldingen			Meldingen	\checkmark
Camera			Camera	
Deurslotbediening en relais	2		Deurslotbediening en relais	\checkmark
		1.		

Geavanceerde configuraties

Een item aan de lijst toevoegen

Druk op + en vul de verplichte velden in (zie tabel) om een item aan de lijst toe te voegen.



	Naam: voer de beschrijving in.
	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>
	Naam: voer de beschrijving in.
	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
ĥ	Slave: Kies vanuit het keuzemenu of u een oproep naar het hele appartement wilt configureren of desgewenst alleen de master (hoofd-)monitor of een slave (secundaire) monitor.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>
	Naam: voer de beschrijving in.
Å	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>
	Naam: voer de beschrijving in.
\land	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
~~	Slave: Selecteer vanuit het keuzemenu de gewenste camera.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>
	Naam: voer de beschrijving in.
	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
λ γ γ	Relais: Voer het nummer in van de relaismodule (keuze tussen "ingebouwd" en 1 tot 10).
	Uitbreiding: Inserire il numero del relè (1 o 2) o il numero dell'espansione (da 1 a 10) che si desidera comandare.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>
	Naam: voer de beschrijving in.
\square	ViP-adres: voer het ViP-adres in.
Ψ	Relais: Voer het nummer in van de uitgang die u wilt aansturen.
	Afbeelding: zie <u>"De afbeelding in de lijst aanpassen"</u>



Een item in de lijst wissen

- 1. Druk lang op het gewenste item om de verwijderingstoets te activeren.
- **2.** Druk op 📋 om het item te verwijderen.



GEBRUIKERSBEHEER [

Vanuit de pagina gebruikersbeheer is het mogelijk om het systeemwachtwoord te wijzigen, een gebruiker te activeren/ deactiveren, een aangemelde gebruiker/toestel toe te voegen/wissen/wijzigen.

Toegang tot het beheergedeelte

Kies vanuit het hoofdmenu "Gebruikersbeheer" en vul de verplichte velden in (met de gegevens die door uw installateur zijn verstrekt) om naar het beheergedeelte te gaan.

÷			
ViP-a 00000 wach	dres 0001 twoord		
	Wachtwo	oord opslaan	
		AANMELDEN	
	\triangleleft	\bigcirc	

* met gateway voor één appartement is het standaard wachtwoord admin

Systeemwachtwoord wijzigen

- ✓ Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: "Toegang tot het beheergedeelte").
- Druk op : gevolgd door "Wachtwoord wijzigen" en volg de instructies in de video om het systeemwachtwoord te wijzigen.



Gebruiker activeren/deactiveren

- $\sqrt{}$ Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: <u>"Toegang tot het beheergedeelte</u>").
- > Activeer/deactiveer een gebruiker die al bij het systeem is aangemeld door deze te selecteren/deselecteren.





Een nieuwe gebruiker toevoegen

Met deze functie kan een nieuwe gebruiker worden toegevoegd die niet op het eigen thuisnetwerk is aangesloten (handig indien u vrienden/familie toegang tot uw eigen systeem wilt geven)

- \checkmark Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: "Toegang tot het beheergedeelte")
- 1. Druk op 🚦 gevolgd door "Nieuwe toevoegen" om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
- 2. Vul het beschrijvingsveld in, kies een beschikbare slave en bevestig.
- 3. Vanuit de gebruikerslijst druk op de zojuist ingevoerde gebruiker om naar de registratiegegevens te gaan.
- 4. Verstuur de registratiegegevens (file.mug) door op de toets "registratiegegevens versturen" te drukken.
- » de nieuwe gebruiker moet de Comelit-applicatie installeren en de ontvangen file.mug openen om de registratieprocedure te voltooien.

← Nieu	we toovoogon	:		÷		~
wach	we toevoegen ntwoord wijzigen			Descrizione		
✓ ^{use} Smai	rt Registration de	activeren	1.	Slave address		2.
prova	Slave 3	Actief				
JOHN APT	Slave 5	Actief				
🗸 prova	Slave 6	Actief				
✓ Prova	Slave 7	Actief				
DIT APPARAA	T ACTIVEREN ALS	GEBRUIKER				
\triangleleft	\bigcirc			\triangleleft	\bigcirc	

÷			
	iPhone	Slave 5	Actief
~	iPhone Ron	Slave 7	Actief
	iPhone Ped	Slave 8	Actief
	iPhone	Slave 9	Actief
	Me	Slave 11	Actief
	iPhone	Slave 12	Wachten
	iPhone	Slav	Wachten
DI	T APPARAAT .		RUIKER
	\triangleleft	0	

÷	Gedeeld bericht
Naam installatie	Android Beam
Voer de naam van het installatie in	Barcode Scanner
ViP-adres	Berichten
3000001	Bluetooth
Beschrijving user2	E-mail
	M Gmail
Slave Slave 15	Hangouts
Activeringscode	Kopiëren naar klembord
06jcf8	(0) Nearby Share
	Opslaan in Drive
	QuickMemo+
4.	

Smart registratie in-/uitschakelen.

Deze functie schakelt voor een nieuwe gebruiker de mogelijkheid in/uit zich via Smart registratie bij het systeem aan te melden vanaf zijn eigen smartphone.

- \checkmark Nadat u toegang hebt gekregen tot het beheergedeelte (zie: "Toegang tot het beheergedeelte").
- Druk op i en selecteer de functie om de app-registratie te activeren/deactiveren.
- Druk op : en deselecteer de functie om de app-registratie te deactiveren teneinde de registratie van onbevoegde personen te voorkomen en de veiligheid van het systeem te garanderen





GEAVANCEERDE INSTELLINGEN [💥]

Programmering virtuele drukknoppen

Vanuit de pagina Instellingen/Geavanceerde instellingen/Virtuele drukknoppen kan de sleuteltoets worden geconfigureerd en de virtuele drukknoppen 1 en 2.

	DEUROPENERFUNCTIE CONFIGUREREN
	← Deurslotbediening
	✓ Automatisch adresboek
	De sleuteltoets stuurt de geconfigureerde actie in de lijst aan (via ViP Manager in Acties deurslotbediening) of op de monitor 6741W, deselecteer "Automatisch adresboek" als u de werking wilt aanpassen.
	Actie 1 bij oproep / Actie 2 bij oproep kies een van de opties
W =O	• Geen: om de drukknop uit te schakelen
	Intercom: om het relais van het communicerende deurstation aan te sturen
	Ander deurstation: om een specifiek relais van een ander deurstation aan te sturen
	Selecteer deurstation (alleen zichtbaar voor Actie 1/2 bij oproep: Ander deurstation): selecteer het gewenste deurstation.
	Relais: voer het nummer in van de uitgang 1 tot 3 die u wilt aansturen
	RELAISFUNCTIE CONFIGUREREN
	Relais: selecteer het relais dat u wilt aansturen.
	← Deurslotbediening
	✓ Automatisch adresboek
$\left(1\right)$	Toets 1 stuurt de eerste geconfigureerde actie in de lijst aan (via ViP Manager in Extra relais) of op de monitor 6741W, deselecteer "Automatisch adresboek" als u de werking wilt aanpassen.
(2)	Functie: kies een van de opties
	• Handmatige deurslotbediening: om de deuropenertoets handmatig te configureren zoals beschreven voor de sleuteltoets (zie hierboven).
	• Deurslotbediening en relais: om een item in de lijst te selecteren.
	Geen: om de knop uit te schakelen.

Bitrate

Vanuit de pagina Instellingen/Geavanceerde instellingen/**Bitrate** kan de kwaliteit van de videostreaming worden geregeld door middel van de bitrate (aantal verzonden kilobits per seconde).

- **1.** Activeer de wijziging van het bitrate videosignaal
- 2. Druk op de huidige waarde en voer de gewenste waarde in.



Handmatige configuratie apparatuur

- 1. Installeer de Comelit-applicatie, maak verbinding met het eigen thuisnetwerk en open de applicatie.
- 2. Meld u aan als u reeds in het bezit bent van een Comelit-account, of maak een nieuw account aant.

3. Selecteer "Handmatige configuratie".

- 4. Vul de verplichte velden in en bevestig (zoals IP-adres, voer het openbare IPadres of de hostname in die door uw installateur is verstrekt).
- 5. Selecteer als u zich als gebruiker wilt aanmelden of als u zich wilt aanmelden als appartementbeheerder (speciale gebruiker die nieuwe gebruikers kan configureren)

voer de gegevens in die u van uw installateur heeft ontvangen en druk op "Aanmelden" om de registratie te voltooien.

In het geval van aanmelden als beheerder:

- bij de eerste keer aanmelden wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen

- het is noodzakelijk om "Dit apparaat activeren als gebruiker" te selecteren om toegang te krijgen tot alle functies van de applicatie.

6. Kies of u de configuratie wilt afsluiten of een nieuw systeem wilt aanmelden.

Activeringscode

AANMELDEN





Beschikbare functies bij de monitor 6741W

		met monitor 6741W	met monitor 6741W in building- modus met scherm uit
命	HOME/WIDGET		
	Video-deurintercom	\checkmark	-
	Datum en tijd	\checkmark	\checkmark
	berichten	Alleen videoregistraties op smartphone	Alleen videoregistraties op smartphone
	meldingen	\checkmark	\checkmark
	camera	\checkmark	-
	relais	\checkmark	-
0	VIDEO-DEURINTERCOM	Zonder de mogelijkheid om items aan de lijst toe te voegen	-
	BERICHTEN	Alleen videoregistraties op smartphone	Alleen videoregistraties op smartphone
£₹; ↓	RELAIS	Zonder de mogelijkheid om items aan de lijst toe te voegen	-
	DEURSLOTBEDIENING	Zonder de mogelijkheid om items aan de lijst toe te voegen	-
	GEBRUIKERSBEHEER	\checkmark	- Er verschijnt een pop-upscherm die waarschuwt de monitor in te schakelen
×	INSTELLINGEN		
	Instelling oproeptonen	\checkmark	\checkmark
	Instellingen video-opname	\checkmark	\checkmark
	Widget	\checkmark	-
-	Geavanceerde instellingen	\checkmark	\checkmark

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



W W W . C O M e l i t g r O u p . C O M Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

