


Gebruiksaanwijzing Eurocom video- intercom

Als er beneden aangebeld wordt, gaat de bel over in het toestel. U kunt dit geluid harder of zachter instellen met de onderste draaiknop aan de linkerkant van het toestel. Het beeld verschijnt automatisch. Eventueel kunt u het contrast afstellen met de bovenste draaiknop aan de zijkant van het toestel. Als u wilt spreken met degene die voor de kamera staat, neemt u de hoorn van het toestel en drukt de langwerpige toets op de hoorn in. Nu kunt u spreken met en luisteren naar deze persoon. Als u besluit de deur voor deze persoon te openen, kunt u op de bovenste ronde toets drukken. De deur wordt ontsloten en de persoon kan naar binnen. Na een bepaalde tijd gaat het beeld vanzelf uit. Reinigen van het toestel kan met een natte doek en eventueel een niet agressief reinigingsmiddel. Niet bewerken met enig schuurmiddel. Demontage van de monitor kan, indien niet vakkundig gedemonteerd leiden tot schade aan de gehele installatie, ook die van eventuele medegebruikers.



Enkele opmerkingen over het Simplebus systeem:

Nadat de deur geopend is valt het beeld en de spraakverbinding na enkele seconden weg.
Als de spreekknop enkele seconden wordt losgelaten valt het beeld en de spraakverbinding na enkele seconden weg.