


Monitor gebruikshandleiding

Type Maxi, SB



1. Gesprekstoets

2. Gespreksvolume

3. Beltoonvolume

4. Volumeregeling

5. Contrast

6. Helderheid

7. Deuropener

8. Privacy-functie

9. Programmeerbare toetsen

10. Beeldoproep

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en knipperen de gesprekstoets (toets 1 op de tekening) en de deuropener toets (toets 7 op de tekening). Nu kan de keuze worden gemaakt het gesprek aan te nemen door op de gesprekstoets te drukken (toets 1 op de tekening) of de deur direct te openen (toets 7 op de tekening).

Beeldoproep


Druk op de toets met het oog symbool (toets 10 op de tekening) om de functie beeldoproep in te schakelen. De beeldoproep wordt automatisch, na ongeveer 30 seconden, weer uitgeschakeld. De functie beeldoproep is slechts door 1 gebruiker tegelijkertijd te gebruiken. Als het systeem bezet is en u probeert deze functie te activeren, zal de toets met het oog symbool (toets 10 op de tekening) knipperen.

Wijziging beltoon (vanaf deurstation)

De beltoon wijzigen is alleen mogelijk wanneer de installatie in ruststand verkeert (er knippert geen led lampje). Houd de deuropener toets (toets 7 op de tekening) ingedrukt tot er een bevestigingston klinkt. Druk 1 maal op deuropener toets (toets 7 op de tekening) er klinkt 1 enkele bevestigingston. Druk op toets 1 op de monitor (9 op de tekening) om de verschillende beltonen te beluisteren. Druk op toets 2 op de monitor (9 op de tekening) om de gewenste beltoon te bevestigen en om het menu te verlaten, er klinkt een bevestigingston.

Privacy-functie

Met de functie privacy kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Druk op de privacy toets (toets 8 op de tekening).



Attentie!

Om het risico van storingen en contact met elektriciteit te voorkomen of tot een minimum te beperken:

- het apparaat niet openmaken en niets eigenhandig repareren.
- schakel daarvoor in voorkomende gevallen gekwalificeerd personeel in.
- geen voorwerpen in het toestel steken en geen vloeistof ingieten.
- reinigen met een water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.