












Type	PC nr.	Uitvoering & model		Contacten	Systeem	Toestel(len)	Trafo('s)	AC / DC	Vervanging
1106	PC-9		Groot model	A, B, 4, S, C, D	SF	2105	1114, 1115	20-24Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1107	PC-10		Groot model	A, B, 4, S, C, D	SF	2106	1117	20-24Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1103	PC-15		Groot model	S, F, 4, 0~, 12~, PS, PS, SE, SE	SF	2321, 2422, 2422/A, 2422W, 2422W/S	1112	12Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1201	x		Klein model	S, F, 4, 0~, 12~, PS, PS, SE, SE	SF	2321, 2422/A	1112	12Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1240	x		Klein model	S, 2, 3, 4~, *~	TR	2101, 2301, 2402, 2405	1112, 1200	12Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1100/U	x		Klein model	2, 3, 4-, +, C	TR	2101, 2104, 2301, 2402, 2405	1531, 1538	9Vdc/12Vac, 10Vdc/12Vac	Vervangen voor 1100/U
1102	PC-14		Groot model	2, 3, 4-, +, C, C	TR	2101, 2104, 2301	1531, 1538	9Vdc/12Vac, 10Vdc/12Vac	Vervangen voor 1100/U
1101	PC-12		Groot model	1, 2, 3, 4, 12V, *	TR	2300	1112	12Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
1105	PC-8		Groot model	1, 2, 3, 4, 12V, *	TR	2100, 2304	1110, 1112	12Vac	Totaal vervangen voor nieuw systeem
?	PC-7		Groot model oud	1, 2, 3, 4, 12V, *	TR	Vader van PC-8 (1105)	?	12Vac	1105
?	PC-6		Groot model ouder	1, 2, 3, 4, 12V, *	TR	Opa van PC-8 (1105)	?	12Vac	1105