



# Comelit CCTV

## Instellen van de SCHILD functie

**Comelit Nederland B.V.**

**078-6511201**

---

# Werkwijze:


## Let op!!

**De Alarmfunctie kan alleen rechtstreeks op de NVR aangezet worden.  
Hier is dus een monitor en een muis voor nodig.**


- ✓ **Zet algemene Eventnotificatie aan in de NVR**
- ✓ **Activeer de Alarm functie**
- ✓ **Kies de camera's waarop je dit toe wilt passen**
- ✓ **Controleer in de app of het werkt**

# Instellingen Menu openen

## Eerste activering



✓ Klik onderaan links op de 4 blokjes




✓ Klik op "Instellingen".


Het Menu zal zichtbaar worden op het scherm.

# Instellingen Menu openen

## Eerste activering



✓ Klik vervolgens op “AI / Event”.




✓ Kies in het “Eventnotificatie” menu de notificaties die in- en uitgeschakeld moeten kunnen worden.


In dit geval is “Pushbericht” gekozen.

# Eventnotificatie activeren

## Schildfunctie vrijgeven



- ✓ Zet een vinkje in het hokje voor “Inschk”.
- ✓ Klik vervolgens op “Toepas”.




- ✓ Klik op “Alarm System”
- ✓ Zet een vinkje in het hokje voor “Remote Client”.
- ✓ Klik op “Toepas”.

In principe zouden de rest van de instellingen nu via de browser of [www.comelitadvance.com](http://www.comelitadvance.com) gedaan kunnen worden.


# Camera's toevoegen

## Schakelbaar maken via de app



✓ **Klik rechts op "Toev".**

**Er opent een scherm waar de camera's geselecteerd kunnen worden.**



✓ **Selecteer de camera's.**


✓ **Klik op "OK".**

**Let op!**  
**Alle camera's die hier niet geselecteerd worden, zullen notificaties blijven geven, ook als het Schild uitgeschakeld is.**

✓ **Klik op "Toepas".**


# Camera's toevoegen

## Schakelbaar maken via de app



✓ **Klik op “Configureren”.**

**Er opent een scherm waar een keuze gemaakt kan worden welke notificaties in- en uitgeschakeld kunnen worden via de app.**



✓ **Selecteer de gewenste notificaties door een vinkje te plaatsen. Dit kan per camera anders ingesteld worden.**


✓ **Klik op “OK”.**

✓ **Klik op “Toepas”.**

**De NVR is nu juist ingesteld.**


# De Schildfunctie testen

## In- en uitschakelen in de app




✓ **Swipe vanaf de rand naar links**

**Het "Schild" wordt zichtbaar.**




✓ **Klik op het "schild"**

**Er opent een verzoek tot bevestiging.**



✓ **Klik op "OK"**



**De Schildfunctie is nu geactiveerd. Notificaties zullen binnenkomen in de app.**

**Om de Schildfunctie weer uit te schakelen moeten dezelfde handelingen herhaald worden.**



# Informatie & ondersteuning

WITH  
YOU  
ALWAYS

Voor meer informatie of technische ondersteuning, neem contact op met Comelit Nederland B.V. te bereiken op:

Telefoonnummer: 078- 651 1201 of  
E-mail naar: [info@comelit.nl](mailto:info@comelit.nl)

