



Comelit CCTV

Back-up maken op USB

Comelit Nederland B.V.


078-6511201

Benodigd:

- ✓ **USB Stick (FAT32)**
- ✓ **Monitor aangesloten op de NVR**
- ✓ **Muis aangesloten op de NVR**

Playback (opname afspelen)

Opgenomen beelden afspelen (in tijdlijn)



- ✓ Klik onderaan op de “Play” knop 




- ✓ Klik links onderaan op de “beeld indeling” knoppen  om te kiezen van hoeveel kanalen tegelijk het beeld afgespeeld wordt.
- ✓ Rechts verschijnen de gekleurde tijdbalken.
- ✓ Kies rechtsbovenin de gewenste dag en tijd.


Playback (opname afspelen)

Opgenomen beelden afspelen (in tijdlijn)



- ✓ Klik op de “Zoom” knop  om in- en uit te zoomen op de tijdbalk.




- ✓ Klik rechtsbovenin op de gekleurde “Opname” symbolen  om bijvoorbeeld alleen bewegingsopnames weer te geven.
- ✓ Klik in de tijdlijn op het event dat je wilt weergeven. De weergave springt automatisch naar het volgende event.

Playback (opname afspelen)

WITH
YOU
ALWAYS

Opgenomen beelden afspelen (in eventlijst)





✓ Klik onderaan op de “Play” knop 




✓ Klik rechts onderaan op de “eventlijst” knop. 

Playback (opname afspelen)

Opgenomen beelden afspelen (in eventlijst)




- ✓ Typ bovenin van welke camera de eventlijst wordt getoond.
- ✓ Klik bovenin de balk op de gekleurde “Opname” symbolen  om bijvoorbeeld alleen bewegingsopnames weer te geven.

- ✓ Dubbelklik op het gewenste event om het afspelen te starten.

Back-up maken

Selecteren en opslaan



- ✓ Plaats een FAT32 geformatteerde USB stick in de recorder.
- ✓ Klik onderaan op de “Play” knop




- ✓ Klik links onderaan op de “beeld indeling” knoppen om te kiezen van hoeveel kanalen tegelijk het beeld afgespeeld wordt.
- ✓ Rechts verschijnen de gekleurde tijdbalken.
- ✓ Kies rechtsbovenin de gewenste dag en tijd.


Back-up maken

Selecteren en opslaan



- ✓ Klik op de “Zoom” knop  om in- en uit te zoomen op de tijdbalk.



- ✓ Klik rechtsbovenin op de gekleurde “Opname” symbolen  om bijvoorbeeld alleen bewegingsopnames weer te geven.
- ✓ Klik in de tijdlijn op het event dat je wilt weergeven. De weergave springt automatisch naar het volgende event.

Back-up maken

Selecteren en opslaan

WITH
YOU
ALWAYS



✓ Klik op de “Back-up” knop.




- ✓ Er opent een scherm met een uitleg hoe een gedeelte in de tijdlijn geselecteerd moet worden.
- ✓ Klik op “Afsluit.”

Back-up maken

Selecteren en opslaan




- ✓ Teken een vak over de tijdlijn van het moment waar u een back-up van wilt maken.
- ✓ Klik opnieuw op de “Back-up” knop.




- ✓ Er opent een scherm met de gegevens van de back-up. Start- en eindtijd, de duur en grootte van het bestand en welke camera's.
- ✓ Klik op “Back-up”

Back-up maken

Selecteren en opslaan



- ✓ Kies bovenin de USB stick.
- ✓ Kies linksonderin als formaat "AVI"
- ✓ Klik op "Back-up"



- ✓ Er opent een scherm met de voortgang van de back-up.
- ✓ Haal de USB stick niet uit de recorder voor deze klaar is met schrijven.
- ✓ Nu kan het AVI bestand bekeken worden via mediaspeler software, als Windows Mediaplayer of VLC Mediaplayer op de PC.

Informatie & ondersteuning

WITH
YOU
ALWAYS

Voor meer informatie of technische ondersteuning, neem contact op met Comelit Nederland B.V. te bereiken op:

Telefoonnummer: 078- 651 1201 of
E-mail naar: info@comelit.nl

