



Externe deur sturing i.c.m 1122/A

Omschrijving:
Dit schema is bedoeld om 2 potentiaal vrije contacten te schakelen voor b.v. elektrische schuifdeuren, slagbomen, garagedeuren.
Indien ext. 1 afzonderlijk van ext. 2 geschakeld dient te worden, raadpleeg de helpdesk van Comelit 078-6511201.
Bij de 4893(M) dient dip switch 1 op ON gezet te worden voor de afzonderlijke schakeling.
Vervolgens zal op de binnenpost ext. 1 met de sleutel toets en ext. 2 met toets 1 geschakeld kunnen worden.

LET OP!
Spanningen SE uitgang.

1621(VC): 12 VDC
4681: 12 VDC
4893(M): 12 VDC

