



Externe deur sturing i.c.m 1122/A

Omschrijving:
Dit schema is bedoeld om 2 potentiaal vrije contacten te schakelen voor b.v. elektrische schuifdeuren, slagbomen, garagedeuren.
Indien ext. 1 en ext. 2 afzonderlijk van elkaar geschakeld dienen te worden, zal dit in VIP manager aangepast moeten worden bij de relais sturing.

