

Avvertenza  
Warning  
Avertissement  
Waarschuwingen  
Hinweise  
Advertencias  
Avisos



- (IT)** In caso di problemi video in impianti a 2 fili sostituire il morsetto di derivazione esistente collegato alla staffa/monitor con il **1214/2C** presente nella confezione.  
In caso di problemi video in impianti kit a 4 fili sostituire il morsetto di derivazione esistente collegato alla staffa/monitor con il **1214KC** presente nella confezione.
- (EN)** In case of video issues:  
for 2-wire systems replace the existing terminal connector connected to the bracket/monitor with the **1214/2C** included in the package;  
for 4-wire kit systems replace the existing terminal connector connected to the bracket/monitor with the **1214KC** included in the package.
- (FR)** En cas de problèmes vidéo :  
Dans des installations en 2 fils remplacer la borne de dérivation existante connectée à l'étrier/moniteur par le **1214/2C** inclus dans l'emballage;  
Dans des installations kits en 4 fils remplacer la borne de dérivation existante connectée à l'étrier/moniteur par le **1214KC** inclus dans l'emballage.
- (NL)** In het geval van video storingen:  
Vervang bij 2-draadssystemen het bestaande aftakblok dat verbonden is met de **1214/2C** die met de monitor is meegeleverd.  
Vervang bij 4-draads Kit systemen het bestaande aftakblok dat verbonden is aan de monitor met de **1214KC** die is meegeleverd.
- (DE)** Im Falle von Problemen mit dem Videobild:  
Bei 2-Draht-Systemen ersetzen Sie den vorhandenen Anschlussbaustein, der mit der Halterung / dem Monitor verbunden ist, mit dem im Lieferumfang enthaltenen **1214/2C**.  
Bei 4-Draht-Systemen ersetzen Sie den vorhandenen Anschlussbaustein, der mit der Halterung / dem Monitor verbunden ist, durch den im Lieferumfang enthaltenen **1214KC**.
- (ES)** En caso de problemas de video:  
en sistemas de 2 hilos, reemplace el terminal de derivacion existente conectado al soporte / monitor con el **1214/2C** incluido en el paquete;  
en los sistemas de kit de 4 hilos, reemplace el terminal de derivación existente conectado al soporte / monitor con el **1214KC** incluido en el paquete.
- (PT)** Caso surjam problemas de imagem:  
Em sistemas de 2 linhas substitua o ligador para a placa/monitor pelo **1214/2C** incluído na embalagem;  
Em sistemas de 4 linhas substitua o ligador para a placa/monitor pelo **1214KC** incluído na embalagem.