


Aansluiten van de Mixer (Art.4888C)


1



Sluit de buslijn vanaf het deurstation aan op de L-IN aansluitingen op Art. 4888C.

Stel de jumper JP2 in op het juiste aantal gebruikers.

2



Sluit de stijgleidingen aan op de L1-L4 aansluitingen op Art. 4888C.

Er kunnen maximaal 4 stijgleidingen worden aangesloten.

Als er meer stijgleidingen nodig zijn, dient er een extra Art. 4888C worden toegepast. Er dient dan ook een Art. 4834/9 buslijnverdeler aan het systeem te worden toegevoegd.

Stel de jumper JP1 in op het juiste aantal gebruikers.